

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3
3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
4. OPERAÇÃO	Erro! Indicador não definido.
5. TERMO DE GARANTIA LITH.....	6

1. INTRODUÇÃO

Agradecemos a preferência por adquirir uma ferramenta LITH. Nosso objetivo é fornecer produtos de alta qualidade que satisfaçam as expectativas de nossos clientes, principalmente em custo-benefício.

Recomendamos a leitura deste manual para melhor conhecimento da estrutura, métodos para operação e demais detalhes para máximo aproveitamento e segurança. Proteja-se e a terceiros observando todas as diretivas de segurança do equipamento. O não cumprimento das instruções pode resultar em acidentes e danos permanentes à ferramenta.

As informações a seguir não compõem parte de nenhum contrato.

Os dados aqui expostos foram obtidos no processo de produção e uso do equipamento, bem como de outras fontes. Ademais, devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar especificações que constam neste manual sem aviso prévio. Portanto, cabe ao próprio usuário a responsabilidade de averiguar se o equipamento ou processo descrito é apropriado para a finalidade pretendida.

Ao receber o produto, verifique ao desembalar o produto se há partes danificadas em transporte. Em qualquer eventualidade, contate-nos em tempo hábil.

Vide a última página desse manual para informações de garantia.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



1. Manômetro

2. Cabo de Alimentação

3. Bicos cambiáveis

4. Bico Presilha

5. Motor

MODELO Compressor de Ar 12V LT2059

VOLTAGEM: 12V

POTÊNCIA/CORRENTE: 60W • 10A

VAZÃO DE AR: 20L/min

PRESSÃO: 250 psi

MANGUEIRA DE AR: 45cm

CABO DE ALIMENTAÇÃO: 3m com isqueiro



LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES



EQUIPAMENTO COM DUPLO ISOLAMENTO
(CLASSE II)



USE PROTETORES AURICULARES,
ÓCULOS



ALERTA DE SEGURANÇA



PRODUTO EM CONFORMIDADE
COM OS PADRÕES DA U.E.



EMBALAGEM RECICLÁVEL

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha a ferramenta em uma área limpa, organizada e iluminada.
- Não exponha o equipamento a chuva.
- Mantenha os equipamentos de proteção individual (EPIs) sempre ao alcance e em perfeito estado para serem utilizados.
- Mantenha crianças, animais e visitantes longe da máquina. Seu local de trabalho deve estar equipado com chaves, cadeados e medidas de segurança em geral para que o equipamento não seja acidentalmente acionado ou utilizado por não profissionais.
- Verifique ao desembalar o produto se há partes danificadas. Confira o alinhamento de partes móveis, partes quebradas, fixações, ou quaisquer outras condições que possam afetar o devido funcionamento. Contate o seu fornecedor se necessário.
- Use um vestuário adequado. Roupas largas, colares, anéis, braceletes, cachecóis ou joias podem ficar presos em partes móveis. Calçados não escorregadios são recomendados. Use proteção na cabeça para prender cabelos longos. Não use nenhum tipo de luva.
- Não realize nenhuma modificação do equipamento presunçosamente, contate a LITH FERRAMENTAS mediante qualquer dúvida e siga as instruções passadas. A transgressão dessa instrução coloca em risco a garantia do produto.
- Mediante queda ou dano da ferramenta, interrompa o trabalho imediatamente e tome as medidas necessárias para a reparação.
- Não carregue a ferramenta pelo cordão elétrico e não puxe o cordão elétrico para desconectar o plugue da tomada. Proteja o cordão elétrico ou extensão de fontes de calor, líquidos, objetos cortantes, óleos ou substâncias abrasivas.
- Verifique se os acessórios estão instalados corretamente. Não force a ferramenta a trabalhar com acessórios que não são seus próprios a ela.

4. OPERANDO A FERRAMENTA

- Coloque a unidade em uma superfície nivelada e seca.
- Conecte a mangueira de suprimento de ar à unidade usando o encaixe de conexão rápida.
- Insira o adaptador de acendedor de cigarros na fonte de alimentação de 12 volts do veículo. Verifique se a haste da válvula está limpa e livre de sujeira e detritos.
- Conecte a mangueira de ar parafusando o inflador de latão na haste da válvula do pneu. Apenas aperte o dedoo inflador.
- Não use nenhuma ferramenta, pois você pode danificar o inflador ou a haste da válvula. Coloque o interruptor do inflador na posição 'ligado' e deixe o ar fluir para o pneu.
- Observe o medidor com cuidado. Pare o motor quando a pressão recomendada pelo fabricante foi alcançado.

NOTA: Normalmente, dois ou três minutos é o suficiente para encher o pneu até a pressão de ar nominal. Remova o inflador da haste da válvula. Lembre-se de recolocar a tampa da válvula na haste. Desconecte o cabo de alimentação.

5. TERMO DE GARANTIA LITH

- O prazo de garantia é de 03 (três) meses de garantia legal meses de garantia concedida pela LITH. O prazo de garantia inicia da data da compra pelo consumidor final, que deve ser comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
- A garantia será concedida na forma acima descrita, somente nos postos de serviços autorizados.
- A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto de quaisquer peças com defeito de fabricação, observando os termos da lei e deste manual.
- A garantia só estará assegurada se as peças consideradas defeituosas forem substituídas pela Assistência Autorizada LITH, mediante análise que revele, satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito de fabricação reclamado.
- Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto que venha apresentar defeito decorrente de uso inadequado, negligência ou acidente, ou ainda, que tenha sido reparado ou alterado fora de uma Assistência Autorizada LITH.
- Peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso não têm cobertura da garantia.

Cancelamento da Garantia

- Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo proprietário ou terceiro.
- Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
- Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção do fabricante.
- Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica LITH.
- Transporte e armazenamento inadequado.

Reservamos o direito de alterar as especificações e/ou as ilustrações neste manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas modificações nas furadeiras anteriormente vendidos.

Contato LITH:



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE (11) 3508 9979

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEG. À SEXTA DAS 8H ÀS 18H

SAC@LITHFERRAMENTAS.COM.BR