


LITH

FERRAMENTAS

VASSOURA HIDROANGULAR TELESCÓPICA 9M PARA LIMPEZA DE PLACA SOLAR LT600IT

ESTE PRODUTO É COMPOSTO POR:

- 1 HASTE TELESCÓPICA
- 1 VASSOURA
- 1 ADAPTADOR DE ÂNGULO
- 1 CONECTOR ENGATE RÁPIDO DE COBRE
- 1 CONECTOR ENGATE RÁPIDO DE PLÁSTICO
- 1 CONECTOR ENGATE RÁPIDO TIPO REGISTRO
- 6 MANGUEIRAS CURTAS 10CM
- 1 MANGUEIRA LONGA 12M
- 1 MANGUEIRA 8M
- 4 CONECTORES PARA MANGUEIRA
- 1 CHAVE HEXAGONAL 4MM



GUIA DE MONTAGEM

INSTALAÇÃO




Separe todos os plugues e mangueiras 10cm. Faça a conexão dos conectores em Y e T como mostrado nas figuras acima. Em seguida conecte as pontas das mangueiras que saem dos

conectores em T na base da vassoura, nas respectivas entradas, como mostrado na figura abaixo.



A seguir, conecte o adaptador de ângulo no encaixe principal rosqueando-o. O próximo passo será a montagem da haste, insira a mangueira no orifício da base da haste, e ao final da haste, na parte frontal, passe a mangueira pelo orifício lateral, se necessário utilize a chave hexagonal para auxiliar a retirada da mangueira, puxe-a para fora o suficiente para manuseio e encaixe no plugue T já instalado na base da vassoura.



Conecte a haste telescópica na base da vassoura, para fixar alguns basta alguns giros. Em seguida, conecte a mangueira da haste no conector T instalado na base da vassoura. É importante fazer o ajuste do adaptador de ângulo para facilitar a instalação.




Conecte as mangueiras principais com o uso dos conectores de engate rápido (conector de cobre, plástico e tipo registro).




Instalando as juntas, espaçadores e travas



- Separe as peças a serem usadas.
- Encaixe a trava no diagrama
- Verifique se ele está encaixado corretamente no orifício correspondente



- Coloque as buchas na hastes
- Encaixe as hastes conforme suas espessuras e de forma seriada.



- Em seguida, insira as travas na posição demonstrada ao lado.
- Adicione os parafusos nos orifícios das travas. Sendo o primeiro sozinho e o segundo já com o gatilho da trava
- Depois aperte os parafusos com cuidado.



Observação

Teste o gatilho de travamento, e caso ele esteja muito apertado ou frouxo, faça um ajuste no parafuso do gatilho.

DICAS DE MANUTENÇÃO



No caso de vazamento pelas conexões: É necessária verificação das conexões, observe se elas foram bem feitas, e se as mangueiras estão encaixadas de forma mais profunda.

Veja se a vassoura está em ângulo vertical perante ao adaptador de ângulo. Ao mesmo tempo que o adaptador tem que estar firmemente encaixado na vassoura e na haste.

Para limpeza do equipamento, use sempre panos secos e evite produtos químicos incompatíveis com o tipo de material do produto.

Para o armazenamento conserve o equipamento em local ventilado, longe da luz solar ou calor e livre de umidade. A haste mesmo sendo feita de alumínio pode oxidar, as mangueiras e conectores são de materiais plásticos e podem ressecar e serem danificadas devido a sua exposição.


TERMO DE GARANTIA LITH

- O prazo de garantia é de 03 (três) meses, já incluso o período legal. O prazo de garantia inicia da data da compra pelo consumidor final, que deve ser comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
- A garantia será concedida na forma acima descrita, somente nos postos de serviços autorizados.
- A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto de quaisquer peças com defeito de fabricação, observando os termos da lei e deste manual.
- A garantia só estará assegurada se às peças consideradas defeituosas forem substituídas pela Assistência Autorizada LITH, mediante análise que revele, satisfatoriamente para o fabricante, a existência do defeito de fabricação reclamado.
- Os termos desta garantia não serão aplicáveis a nenhum produto que venha apresentar defeito decorrente de uso inadequado, negligência ou acidente, ou ainda, que tenha sido reparado ou alterado fora de uma Assistência Autorizada LITH.
- Peças que apresentem desgaste natural decorrente do uso não têm cobertura da garantia.

CANCELAMENTO DA GARANTIA

- Danos decorrentes de mau uso ou acidente causado pelo proprietário ou terceiro.
- Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
- Uso em desacordo com o manual de instrução, operação e manutenção do fabricante.
- Violações ou consertos feitos fora da assistência técnica LITH.
- Transporte e armazenamento inadequado.

Observamos o direito de alterar as especificações e/ou as ilustrações neste manual, assim como termo de garantia, sem aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas modificações nos produtos anteriormente vendidos.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE (11) 3508 9979
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEG. À SEXTA DAS 8H ÀS 18H
SAC@LITHFERRAMENTAS.COM.BR